

**Поставщик**  
**Пищевые**  
**Технологии**  
**ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ**

**ИНДУКЦИОННАЯ ПЕЧЬ**  
**СЕРИИ НЛ**

**Руководство по эксплуатации**



**Технические данные:**

**Напряжение: 220 В**

**Частота: 50 Гц**

**Мощность: 2200 Вт**

В интересах собственной безопасности, а также безопасности окружающих следуйте рекомендациям, изложенным в данной инструкции.



**Запрещается:**

1. Включать устройство в розетку без заземляющего контакта.
2. Включать устройство в сеть, если напряжение не соответствует норме (220В/50Гц).
3. Использовать устройство, шнур или вилка повреждены.
4. Использовать устройство на различных видах скатерти.
5. Накрывать устройство алюминиевой фольгой или чем-либо другим.
6. Оставлять на поверхности печи металлические предметы: ножи, вилки, ложки, крышки и т.д.
7. Передвигать устройство во время работы.
8. Ставить пустую посуду на включенную печь.
9. Устанавливать печь в сыром, влажном помещении.
10. Использовать устройство в помещении, где находится бензин или другие горючие жидкости.
11. Погружать устройство в воду или мыть под струей воды.
12. Эксплуатировать печь, если поверхность её треснула (необходимо сразу отключить устройство от электропитания).
13. Подпускать детей к печи.

**Рекомендуется:**

1. Установить устройство на ровную, горизонтальную, сухую поверхность.
2. Расстояние от печи до окружающих предметов должно быть не менее 10 см.
3. Вес посуды с продуктами не должен превышать 7 кг.
4. Отключать устройство от электропитания, когда оно не используется.

## **Посуда, подходящая для индукционной печи.**

Материал: посуда с дном из стали, чугуна, нержавеющей стали(к которой можно прикрепить магнит).

Форма: посуда с плоским дном.

Размер: посуда, диаметр dna которой 12-20 см.

Вес: вес посуды не должен превышать 7 кг.

## **Инструкция по эксплуатации:**

### Перед тем, как начать использование:

1. Удалите весь упаковочный материал.
2. Установите печь на ровную, твердую, горизонтальную поверхность в сухом, безопасном месте. Не используйте печь на любых видах скатерти.
3. Убедитесь в том, что печь установлена на расстоянии 10 см(минимум) от других предметов.
4. Перед тем, как включить печь, убедитесь в том, что конфорка чистая и сухая. Устанавливайте посуду в центр конфорки.

### Использование индукционной печи:

**Внимание:** не перемещайте печь во время работы. Не включайте печь, если посуда, установленная на ней, пустая. Не накрывайте печь во время использования. Не подпускайте детей к печи.

2. Вставив вилку в розетку, вы услышите звуковой сигнал. Затем однократно нажмите кнопку **On/Off**, загорится светосигнальный индикатор. Печь готова к эксплуатации.
3. Используя неподходящую посуду или убирая посуду с конфорки, печь издаст продолжительный звуковой сигнал, либо на дисплее появится индикация E0. Индикация исчезнет автоматически через 1 минуту.
4. Для того, чтобы установить мощность, температуру или время нажмите кнопку **Function**. Используйте кнопку **Up+** для того, чтобы увеличить мощность или время, а кнопку **Down-** для того, чтобы уменьшить мощность или время.
5. Выключить печь можно в любой момент, нажав кнопку **On/Off**. После выключения печи вентилятор продолжает работать еще некоторое время

(около 1 минуты) для того, чтобы охладить нагревательный элемент. Не отключайте устройство от розетка пока работает вентилятор!

6. Однократное нажатие кнопки **Safety Lock** во время использования печи блокирует все остальные функции. При нажатии этой кнопки загорается световой индикатор. Для того, чтобы снять блокировку нужно повторно однократно нажать кнопку **Safety Lock**.

#### **Чистка и обслуживание:**

**ВНИМАНИЕ: выключите плиту из сети перед тем, как чистить её. Не погружайте в воду и не промывайте под краном шнур питания, вилку и само устройство.**

**Не используйте для чистки моющее средство, бензин, растворитель и другие легковоспламеняющиеся жидкости, чтобы избежать повреждения устройства.**

- После использования конфорка остается горячей ещё некоторое время, дайте ей остить перед тем, как чистить.
- Для чистки используйте влажную ткань, также можно использовать мягкие чистящие средства.
- После того, как печь высохнет, поместите её в упаковку. Не ставьте ничего на конфорку.
- Храните печь в прохладном, сухом и безопасном месте, вдали от детей.

#### **Поиск и устранение неисправностей:**

В таблице представлены неисправности и их возможные причины. Если после устранения нижеперечисленных причин плита не будет работать, обратитесь в сервисный центр.

<b>Неисправность</b>	<b>Возможные причины неисправности</b>
Несмотря на то, что печь включена в сеть и вы нажимаете кнопку On/Off не включается звуковой/световой индикатор.	Нет контакта между вилки с розеткой. Поврежден выключатель, розетка или провод.
Не происходит нагрева, печь только издает звуковой сигнал и работает вентилятор.	Используется посуда не предназначенная для индукционных печей; дно посуды изогнуто или его диаметр не совпадает с диаметром конфорки; посуда установлена

		неправильно.
Во время использования печь перестала греть.		Пища уже нагрелась до установленной температуры; Закончилось установленное время; Нет доступа воздуха к вентилятору; Температура окружающей среды слишком высокая или сама печь перегрелась; Установите заново необходимые параметры и попробуйте через несколько минут.
Невозможно установить температуру.		Дно посуды не плоское.
На дисплее индикация E0		Используется посуда не предназначенная для индукционных печей; посуда вообще не установлена.
E1		Датчик нагрева перегрелся, обратитесь в сервисный центр.
E2		Микросхема перегрелась, обратитесь в сервисный центр.
E3		Напряжение слишком низкое, отключите печь от сети, а затем включите еще раз.
E4		Напряжение слишком высокое, отключите печь от сети, а затем включите еще раз.

## **Дополнительные сведения о товаре**

1. Сертификат соответствия № С-СН.АГ79.В.06228 Выдан органом по сертификации продукции ООО «Ремсервис»



2. Изготовитель: Zhongshan Hanlin Electric Co., ltd, Китай

3. Продавец, импортёр: ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,

Юр.адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14

Фактический адрес: 350010, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1

4. Срок службы товара – 6 лет.

5. Перечень авторизованных сервисных центров компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	ул. Ростовское шоссе, 68/1	(861) 272-47-19, 271-37-05, (903) 457-75-57, т./ф.: (861) 228-98-31, 228-98-32, 228-98-24, 228-98-21 <a href="http://www.pteh.biz">www.pteh.biz</a>
г. Самара	ул. Авроры 110, корп. ХАРД (эксперим. мастерские)	тел. (846) 922-52-17, 221-06-17, <a href="mailto:samara@zavod-pt.ru">samara@zavod-pt.ru</a>
г. Сочи	ул. Донская 9	тел. (8622) 95-54-15, 38-82-98, 96-88-96, 96-83-40, 96-83-41, <a href="mailto:sochi@zavod-pt.ru">sochi@zavod-pt.ru</a>
г. Екатеринбург	пл.1-й Пятилетки, лит 61 въезд с ул.Лукиных	тел. (912) 213-75-98, (922) 113-05-17, <a href="mailto:ekt@zavod-pt.ru">ekt@zavod-pt.ru</a>

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству за консультацией обращаться по адресу: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1, (861) 272-47-19, 271-37-05,(903) 457-75-57, т./ф.: (861) 228-9831, 228-98-32, 228-98-24, 228-98-21

Официальные представительства компаний ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Люберцы	ул. Электрификации, 26 В	(495)589-59-41,518-75-94, <a href="mailto:moscow@zavod-pt.ru">moscow@zavod-pt.ru</a>
г. Санкт-Петербург	Шоссе Революции 84 литер Е	(911) 922-91-04, (812)982-35-55, spb@zavod-pt.ru
г. Казань	ул. Короленко 120	(843) 214-46-23, 297-88-85, (904) 671-96-54, kazan@zavod-pt.ru
г. Ростов-на-Дону	ул. Курская 12 А	тел. (863) 275-91-70, 256-3-444, rnd@zavod-pt.ru
г. Саратов	ул. Астраханская 43	тел. (8452) 935-760, 987-746, saratov@zavod-pt.ru
г. Воронеж	ул. Дружинников 5 Б	тел. (4732) 517-211, 323-606, 502-161, 502-181, vobs@zavod-pt.ru
г. Ставрополь	ул. Октябрьская 184, Бизнес-центр «Восход», 5 корпус	тел. (928) 014-38-49, (8652) 42-16-57, stv@zavod-pt.ru
г. Волгоград	ул. Домостроителей 11,	тел. (8442) 987-313, 987-547, volg@zavod-pt.ru
г. Н. Новгород	ул. Памирская 11, лит К	тел. (831) 415-31-06, 220-58-52, (950) 353-44-01, nn@zavod-pt.ru
г. Уфа	ул. Ростовская 18, лит. А	тел. (347) 294-46-36, 293-35-36, (987) 25-44-636, ufa@zavod-pt.ru
г. Новосибирск	ул.Большая 256	тел. (383) 325-33-60, (913) 781-70-28 , (961) 228-72-22, (913) 781-87-19, nsk@zavod-pt.ru
г. Красноярск	ул. Северное шоссе 25	(391) 258-22-85, (391) 272-28-82, (391) 226-68-70, kry@zavod- pt.ru