

РОССИЯ
ООО «ПищТех»



**Стол нейтральный для
«Шведского стола»
«СН-ШС» «СН-ШС-Г» «СН-ШС-ШГ»
(ТУ 5624-041-64046643-2013)**



П А С П О Р Т
Руководство по эксплуатации

г. Краснодар, 2021 г.

В процессе производства конструкция и устройство изделия могут быть изменены в целях усовершенствования и отличаться от описанных в данном руководстве, не ухудшая потребительских свойств.

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала и лиц, производящих установку и техническое обслуживание стола нейтрального для «Шведского стола» с устройством, принципом действия и другими сведениями, необходимыми для их установки, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

1. Назначение изделия

Стол нейтральный для «Шведского стола» СН-ШС, СН-ШС-Г и СН-ШС-ШГ предназначен для кратковременного хранения, демонстрации или раздачи готовых блюд (закусок, салатов, кондитерских изделий и напитков) и чистых тарелок, а также для установки на его столешницу нагревательных приборов для воды.

Нейтральный стол устанавливается на предприятиях общественного питания отдельно или в линию прилавков самообслуживания.

2. Технические характеристики

Основные технические данные изделия приведены в таблице № 1

Таблица №1

№	Наименование параметра	Величина		
		СН-ШС	СН-ШС-Г	СН-ШС-ШГ
1.	Материал столешницы	Нерж. сталь	Гранит	Гранит
2.	Материал обшивки	ЛДСП + нерж. сталь	ЛДСП + нерж. сталь	МДФ фанерованный шпоном
4.	Габаритные размеры, мм			
	длина	1510		1530
	ширина	910		900
	высота	940		990
5.	Масса, кг не более	83	146	185

Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10 мм

3. Комплектность

Комплект поставки соответствует таблице №2.

Таблица №2

Наименование	Количество		
	СН-ШС	СН-ШС-Г	СН-ШС-ШГ
Стол нейтральный в сборе, шт	1		
Паспорт на изделие, шт.	1		
Упаковка, шт.	1		

Внимание!

Установку, наладку и техническое обслуживание должны производить специалисты завода или специализированная организация, имеющая договор с заводом и лицензией на монтаж и ремонт торгово-технологического оборудования и имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже III. Пуско-наладочные работы и обучение производятся за отдельную плату.

4. Устройство и принцип работы

Нейтральный стол состоит из сварного каркаса, к которому крепятся снизу обшивка, сверху столешница. В модели СН-ШС обшивка выполнена из ЛДСП, верхняя столешница из нержавеющей стали. В модели СН-ШС-Г обшивка выполнена из ЛДСП, верхняя столешница из гранита. В модели СН-ШС-ШГ обшивка выполнена из МДФ фанированного шпоном, верхняя столешница из гранита.

Нейтральный стол стоит на колесах (2 поворотных, 2 поворотных с тормозом).

5. Порядок установки и порядок работы

После проверки состояния упаковки, распаковать нейтральный стол, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Перед эксплуатацией нейтрального стола необходимо снять защитную пленку со всех металлических поверхностей.

Конструкция стола подвижная и может устанавливаться на любое ровное место. После установки изделия на рабочее место зафиксировать колеса с тормозом.

Периодически при необходимости производить санитарную обработку рабочей поверхности теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной pH среды. После санитарной обработки поверхности изделий должны быть протерты чистой ветошью и просушены. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства. Для мойки стола не использовать водяную струю.

Не допускать намокания декоративной облицовки из ЛДСП, так как это может вызвать разбухание и расслаивания панелей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

***обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами содержащими кислотные и щелочные соединения, а также хлоркой.
ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ НЕ НЕСЕТ.***

6. Упаковка транспортировка и хранение

Для транспортировки стол нейтральный установлен на деревянный поддон, обтянут пленкой-стрейч, упакован в картонный короб и помещен в деревянный ящик.

Транспортировка стола нейтрального допускается любым видом транспорта в закрытом объеме с соблюдением правил перевозок, действующих на каждом виде транспорта.

Погрузка и разгрузка стола из транспортных средств должна производиться

осторожно, не допуская ударов и толчков.

Хранение стола должно осуществляться в транспортной таре завода-изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

7. Гарантии изготовителя, сведения о рекламациях

Изготовитель гарантирует соответствие стола нейтрального для «ШС» всем требованиям технических условий ТУ 5624-041-64046643-2013 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы стола не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРИ:

- 1. Неправильной эксплуатации**
- 2. Наличии механических повреждений на изделии**
- 3. Внесении изменений в конструкцию изделия.**

8. Свидетельство о приемке

Стол нейтральный для «Шведского стола» «СН-ШС», «СН-ШС-Г», «СН-ШС-ШГ» соответствует техническим условиям ТУ 5624-041-64046643-2013 и признан годной к эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку:

Сборку изделия произвел _____

Контроль качества изделия произвел _____

9. Свидетельство об упаковке

Стол нейтральный для «Шведского стола» «СН-ШС», «СН-ШС-Г», «СН-ШС-ШГ» упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией ООО «ПицТех».


Дата упаковки _____ М.П.

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

Дополнительные сведения о товаре

1. Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.АЯ24.В.06510 от 15.11.2016



2. Изготовитель: ООО «ПищТех»

юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.14, лит. Б, оф. 7

факт. Адрес: 353211, Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского,1/2

3. Перечень авторизованных сервисных центров компании

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	Ростовское шоссе, д. 68/1 (район ипподрома)	+7 (861) 241-17-00 +7 (988) 594-86-06 +7 (861) 241-10-29 service@zavod-pt.ru
г. Самара	Заводское шоссе, д.111, ТЦ ДиПорт	+7 (846) 922-52-17 samara@zavod-pt.ru
г. Сочи	ул. Донская, д. 9	+7 (862) 235-11-25 sochi@zavod-pt.ru
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, д. 30	+7 (343) 272-82-12 ekt@zavod-pt.ru

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству и за консультацией обращаться по адресу:

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,
350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1,
+7 (861) 228-98-25, доб. 155 +7 (988) 594-86-06,
service@zavod-pt.ru

Официальные представительства компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта	
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, д. 30	+7 (343) 272-82-12	ekt@zavod-pt.ru
г. Красноярск	ул. 9 Января, д. 23	+7 (391) 231-65-00	kry@zavod-pt.ru
г. Новосибирск	пер. Комбинатский, д. 3, корп. 4	+7 (383) 239-50-87	nsk@zavod-pt.ru
г. Ростов-на-Дону	ул. Вавилова, д. 68	+7 (863) 311-59-25 +7 (918) 555-91-70 +7 (989) 620-45-79	rnd@zavod-pt.ru rnd3@zavod-pt.ru
г. Саратов	ул. Астраханская, д. 43, корп. 5	+7 (845) 244-81-94	saratov@zavod-pt.ru
г. Ставрополь	ул. Октябрьская, д. 184, Бизнес-центр «Восход», 5 корп.	+7 (918) 869-79-79	stv@zavod-pt.ru
г. Волгоград	ул. Чистоозерная, д. 6	+7 (844) 298-73-13	volg@zavod-pt.ru
г. Казань	ул. Журналистов, д. 54	+7 (843) 226-87-84	kazan@zavod-pt.ru
г. Люберцы	ул. Электрификации, д. 26 В	+7 (495) 227-73-50	moscow@zavod-pt.ru
г. Оренбург	ул. Монтажников, д. 21	+7 (3532) 45-74-74	orenburg@zavod-pt.ru
г. Самара	Заводское шоссе, д.111, ТЦ ДиПорт	+7 (846) 922-52-17	samara@zavod-pt.ru
г. Омск	ул. Масленникова, д. 10	+7 (3812) 20-90-77	omsk@zavod-pt.ru
г. Воронеж	ул. Электросигнальная, д. 24	+7 (473) 232-36-06	vobs@zavod-pt.ru
г. Краснодар	Ростовское шоссе, д. 68/1 (район ипподрома)	+7 (861) 241-10-26 +7 (861) 241-10-27 +7 (861) 241-10-28 +7 (918) 348-61-97 +7 (989) 852-13-99	tz@zavod-pt.ru – оборудование tr@zavod-pt.ru –мебель и магазиностроение storchak@zavod-pt.ru - посуда at@zavod-pt.ru – онлайн- кассы и автоматизация zip@zavod-pt.ru – запасные части
г. Краснодар	ул. Уральская, д.126/4	+7 (918) 240-03-96	zakaz3@zavod-pt.ru
г. Нижний Новгород	ул. Бекетова, д. 13П	+7 (831) 424-20-15	nn@zavod-pt.ru
г. Пятигорск	ул. Ермолова, д.16, строение 1	+7 (918) 768-39-13	ptg@zavod-pt.ru
г. Санкт-Петербург	ул. Софийская, д. 14, литер А	+7 (812) 921-31-17	spb@zavod-pt.ru
г. Сочи	ул. Донская, д. 9	+7 (862) 235-11-25	sochi@zavod-pt.ru
г. Уфа	ул. Ростовская, д. 18	+7 (347) 294-46-36	ufa@zavod-pt.ru
г. Алматы	проспект Райымбека, д. 169	+7 (727) 233-08-63 +7 (707) 609-81-53 +7 (777) 542-19-98	kz@zavod-pt.ru
г. Бишкек	ул. Лермонтова, д. 12	+996 (500) 44-99-77 + 996 (555) 44-99-77 +996 (312) 97-35-70	kg6@zavod-pt.ru kg3@zavod-pt.ru
г. Симферополь	ул. Бородина, д. 12Е	+7 (978) 972-42-99	krim2@pt-proekt.ru krim3@pt-proekt.ru



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель общество с ограниченной ответственностью «ПищТех»,

ОГРН 1102308000640, место нахождения: Россия, 350033, Краснодарский край, город Краснодар, улица Ставропольская, 14; фактический адрес: Россия, 353211, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, улица Луначарского, ½, телефон: (861) 228-98-21; факс: (861) 228-98-22; адрес электронной почты: ta@zavod-pt.ru

в лице директора Мешковой Татьяны Алексеевны

заявляет, что мебель для предприятий торговли и общественного питания (смотри приложение №1 на одном листе);

изготовитель общество с ограниченной ответственностью «ПищТех»,

место нахождения: Россия, 350033, Краснодарский край, город Краснодар, улица Ставропольская, 14; фактический адрес: Россия, 353211, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, улица Луначарского, ½;

продукция изготовлена в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 года № 32, ТУ 5624-041-64046643-2013 «Мебель для предприятий торговли и общественного питания. Технические условия»

код (коды) ТН ВЭД ТС 9403 10 580 9, 9403 20 800 9, серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний: от 26.08.2016

№ АЯ35-036М.2016 испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае», аттестат аккредитации № RA RU.21АЯ35 от 30.06.2015; от 27.09.2016

№ 03.1/06.1/07/151.1.1 испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации RA.RU.510840 от 04.08.2015

Дополнительная информация Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70 %. Срок службы – 7 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.11.2021 включительно



Т. А. Мешкова

инициалы и фамилия руководителя организации – заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.АЯ24.В.06510

Дата регистрации декларации о соответствии 15.11.2016

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.АЯ24.В.06510

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9403 10 580 9 9403 20 800 9	Мебель для предприятий торговли и общественного питания: столы разделочные типа СР моделей СРО, СРОб, ССОп, СРОд, СРОп, столы кассовые типа СК, столы нейтральные типов СН, СН-ШС-Г, СН-ШС, столы нейтральные поворотные типа СНП, стол нейтральный для горячих напитков типа СГН, стол кондитерский модели СРОк, стол для рубки мяса с колодой, стеллажи кухонные типа СКО, типа СК моделей СКК, СКН, типа СКС моделей СКСК, СКСН, типа СКТ моделей СКТК, СКТН, типа СКТС моделей СКТСК, СКТСН, типа СКХл моделей СКХлО, СКХлН, полки кухонные типов ПКЗ, ПКЗ-Н, ПКЗ-К, ПКО, ПКНД, ПКК-Н.	ТР ТС 025/2012 ТУ 5624-041-64046643-2013



Т. А. Мешкова

(инициалы и фамилия руководителя организации –заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)